



Detail Verbindungsstück:

- nachdem die Metallrahmen zusammengeschaubt wurden muss das Blendenstück von oben eingeführt werden.
- danach geht es mit dem Dach weiter
- Nachdem verschrauben der Rahmen mit Boden und Deckel, und eindrehen der Halterungen für die Wände im Rahmenbereich können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren
- beim anbringen der geschlossenen Seiten ist darauf zu achten, dass bei den hinteren Löchern schon vorab die Kunststoffscheibe und die Schraube von aussen eingedreht werden muss
- danach schieben Sie die Seite von vorne in den Garten [Q]
- dabei ist darauf zu achten das Sie die Seite aussen an dem hinteren Verbinder vorbei schieben
- als nächstes wird die Seite vorne und hinten von innen verschraubt
- dann bauen Sie den Garten [Q] nach der Aufbauanleitung fertig zusammen
- am Schluß nehmen Sie die extra mitgelieferten Schrauben für das Blendenteil und verschrauben die Blende durch die Lochreihen
- hier müssen Sie auf die Höhe und Tiefe der Blende achten.